



PELTOR™

Kurzanleitung PELTOR® Lite-Com ProII

Beim Drücken der **Mode-Taste** kommen Sie in die einzelnen Bereiche, um folgende Einstellungen zu verändern:

Surround, Radio, Channel, VOX, Squelch, Subchannel, Power

Zum Verändern der Einstellungen „**up**“ (+) oder „**down**“ (-) drücken.

Zum ausschalten einer Funktion ca. 2 sec auf der Minus Taste bleiben.

SURROUND Vol: > **regelt die Lautstärke der beiden Außenmikrofone**

1 = leise

5(7) = laut

Minus länger drücken = abgeschaltet

RADIO Vol: > **Lautstärkeregelung des Funkempfangs**

1 = leise

5(7) = laut

Minus länger drücken = Funk abgeschaltet

CHANNEL: > **Kanalwahl 1 – max. 30**

Wählen Sie einen beliebigen Kanal. Alle Geräte, die miteinander kommunizieren sollen, müssen den gleichen Kanal eingestellt haben. Einzelne Funkgruppen (je auf anderem Kanal) können gebildet werden.

VOX: > **Empfindlichkeit der Sprachsteuerung**

1 = empfindlich (ruhige Umgebung)

5 = sehr unempfindlich (extrem laute Umgebung)

Minus länger drücken = keine Sprachsteuerung, nur mit Sprechknopf PTT senden

Unsere Empfehlung: z.B. ruhige Umgebung: **1** oder z.B. Kettensäge: **2 bis 3**

SQUELCH: > **Rauschunterdrückung**

1 = auch schwache Sender werden empfangen (maximale Reichweite wird erreicht)

5 = nur starke Sender werden empfangen (geringere Reichweite wird erreicht)

Minus länger drücken = Squelch ausgeschaltet (Dauerrauschen, wenn nicht gesendet wird)

Unsere Empfehlung: —1

SUBCHANNEL: > **Unterkanäle**

Jeder Kanal kann mit Unterkanälen belegt werden (nur durch programmierung)

POWER: > **Ausgangsleistung (Batteriesparfunktion)**

HI = Höchste Sendeleistung mit 150mW

LOW = Reduzierte Sendeleistung mit 25 mW (Batteriesparfunktion)

Unsere Empfehlung: **LOW**, bei Arbeiten in kurzer Distanz

Dieser Gehörschutz ist ein Funkgerät, bitte entsprechend behandeln.



C+HC Computer + Headset Company GmbH
Die Headset Spezialisten
Borsteler Chaussee 49 | 22453 Hamburg | Tel.: (040) 500 580 20
www.comhead.de