Savi 410/Savi 420 (W410-M/W420-M)

Schnurloses Headset-System

Bedienungsanleitung



C+HC Computer + Headset Company GmbH Die Headset Spezialisten

Borsteler Chaussee 49 | 22453 Hamburg | Tel.: (040) 500 580 20 www.comhead.de



Willkommen

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines Plantronics Produkts entschieden haben. Diese Bedienungsanleitung enthält Anweisungen zur Einrichtung und Nutzung des schnurlosen Headset-Systems Savi 410/420 (D100-USB-Adapter + WH300/350-Headset).

Die Broschüre "Wichtige Sicherheitshinweise" enthält wichtige Sicherheitsinformationen, die Sie vor der Installation oder Verwendung des Produkts beachten sollten.

DECT-INFORMATIONEN

Plantronics ist Mitglied des DECT-Forums und setzt dessen Enhanced-Security-Empfehlungen bei sämtlichen DECT-Geräten konsequent um.

Somit entsprechen die DECT-basierten Produkte von Plantronics den jüngsten Enhanced-Security-Empfehlungen, die das DECT-Forum und ETSI formuliert haben. In diesem Zusammenhang wurden beim Registrierungs-, Authentifizierungs-, Genehmigungsund Verschlüsselungsverfahren Sicherheitsverbesserungen vorgenommen. Die DECT-Produkte von Plantronics sind nun vor allen bekannten Sicherheitslücken geschützt, die der Chaos Council im Jahr 2009 veröffentlicht hat.

Die DECT-Produkte der Plantronics Savi 400-Serie wurden anhand der Anforderungen der Sicherheitszertifizierung des DECT-Forums getestet. Sie entsprechen diesen Anforderungen und haben daher die "DECT-Sicherheitslogo"-Zertifizierung erhalten. Plantronics Produkte, die die neue, sicherheitsverbesserte DECT-Version nutzen, tragen auf der Basis das Sicherheitslogo des DECT-Forums.



Das beiliegende schnurlose DECT-6.0-Produkt verwendet eingeschränkte schnurlose Funkfrequenzen, die je nach Land variieren. DECT-6.0-Geräte sind üblicherweise für die Verwendung in Nord-, Mittel- und Südamerika freigegeben. Die Verwendung dieses DECT-6.0-Produkts in nicht freigegebenen Ländern stellt einen Rechtsbruch dar und kann zur Unterbrechung von Telekommunikationsnetzwerken und -geräten sowie zur Verhängung von Geldstrafen und Gebühren durch die Kontrollbehörden führen. Die spezifischen Länder, in denen DECT-6.0-Geräte rechtmäßig verwendet werden dürfen, sind hier aufgeführt: http://www.dect.org

Inhalt

1 Packungsinhalt
2 Systemmerkmale
3 Headset-Einrichtung
3.1 Anpassen des Kopfbügels6
3.2 Anpassen des Mundstücks6
4 Einrichten des Systems7
Anschließen des Netzgeräts7
Einsetzen in die Ladestation und Laden des Headsets. 7
Anschließen des USB-Adapters an den PC7
Download der Software7
Leuchtanzeige des USB-Adapters 8
5 Verwenden des Headset-Systems
Einschalten des Headsets9
Sprechzeit9
Stummschalten des Headsets während eines Anrufs 9
Versetzen des Headsets in den Ruhezustand 10
Headset-Töne 10
Akkustandsanzeige 10
Anmelden eines Headsets 10
Anmeldung beenden 10
Wiedergabe von anderen PC-Audioquellen 10
6 Tätigen von Anrufen per Headset über den PC 11
Softwareinstallation 11
Tätigen von Anrufen per Headset über den PC 11
Automatische Anrufannahme 11
Konferenzen mit bis zu drei zusätzlichen Headsets 12
Konferenzen mit zusätzlichen Headsets und Sicherheitsstufen 12
7 Erweiterte Einstellungen
Installieren von Plantronics Hub 13
Starten des Hub13
Plantronics Hub13
Registerkarte "Geräte"13
8. Aktualisieren von Firmware und Software
9 Fehlerbehebung und allgemeine Fragen

1 Packungsinhalt

Savi 410/420 USB-Adapter und Ladegerät



Savi WH300/350 Headset



Headset

2 Systemmerkmale

USB-Adapterfunktionen des Savi



Headset-Funktionen des Savi WH300/350



Plantronics Savi Bedienungsanleitung

3 Headset-Einrichtung

3.1 Anpassen des Kopfbügels

- 1 Verlängern oder verkürzen Sie den Bügel so, dass der Kopfbügel angenehm sitzt. Platzieren Sie die Headset-Ohrhörer so, dass die Schaumstoff-Ohrkissen bequem am Ohr anliegen.
- 2 Platzieren Sie beim WH300 den Stabilisator mit T-Polster am Ohr.
- 3 Ziehen Sie f
 ür einen besseren Sitz die entgegengesetzten Enden des Headsets wie gezeigt vorsichtig nach innen.





3.2 Anpassen des Mundstücks

- 1 Biegen Sie den Mikrofonarm wie dargestellt vorsichtig mit beiden Händen. Biegen und drehen Sie den Mikrofonarm nicht in die Nähe des Mikrofons oder Ohrkissens.
- 2 Stellen Sie den Stielwinkel und den Mikrofonarm so ein, dass das Mikrofon ca. zwei Fingerbreit von Ihrem Mundwinkel entfernt ist.
- 3 Stellen Sie sicher, dass das vordere Ende des Mikrofons Ihrem Mund zugewandt ist. Drehen Sie das Mikrofon ggf. vorsichtig in die richtige Position. Führen Sie keine kräftigen drehenden Bewegungen aus und versuchen Sie nicht, das Mikrofon herumzudrehen.



Zusammensetzen der Ladestation

- 1 Trennen Sie den oberen vom unteren Teil der Ladestation.
- 2 Bringen Sie den Stabilisator an der Ladestation an und setzen Sie anschließend den oberen Teil wieder auf die Ladestation.

HINWEIS: Dieses Headset verfügt über einen austauschbaren Akku. Verwenden Sie ausschließlich den von Plantronics mitgelieferten Akku-Typ.



4 Einrichten des Systems

Anschließen des Netzgeräts

- 1 Verbinden Sie das Basisnetzgerät mit der Stromanschlussbuchse der Ladestation.
- 2 Verbinden Sie das Netzgerät mit der Steckdose. Die Betriebsanzeige leuchtet grün.



Einsetzen in die Ladestation und Laden des Headsets

- **1** Drücken Sie das Headset leicht in die Ladestation. Die Anzeige für den Ladevorgang am Headset blinkt grün, wenn die Headset-Akkus geladen werden.
- 2 Laden Sie das Gerät vor der ersten Verwendung mindestens 20 Minuten lang auf. Es dauert 3 Stunden, bis es vollständig aufgeladen ist.



Anschließen des USB-Adapters an den PC

1 Stecken Sie den USB-Adapter in den USB-Anschluss am PC ein. Die Leuchtanzeige am USB-Adapter leuchtet rot und zeigt so an, dass der USB-Adapter betriebsbereit ist. Sobald die Verbindung zum Headset hergestellt wurde, leuchtet sie grün.



HINWEIS Sie müssen das Headset möglicherweise zunächst laden, damit es vom USB-Adapter gefunden wird.

2 Der USB-Adapter kann wie dargestellt umgeklappt werden.



Download der Software

1 Laden Sie die Plantronics Hub Software herunter. Gehen Sie dazu auf www.plantronics.de/software und klicken Sie auf die Download-Schaltfläche.

Leuchtanzeige des USB-Adapters

Status des USB-Adapters	USB-Leuchtanzeige
Headset angemeldet, inaktiv	Leuchtet grün auf
Headset im Sprechmodus	Blinkt grün
Headset stummgeschaltet	Blinkt rot
Eingehender Anruf	Blinkt rot und gelb
Headset nicht angemeldet	Leuchtet durchgehend rot
USB-Adapteranmeldung	Blinkt grün und rot
Anmeldung des USB-Adapters zum Konferenzmodus	Blinkt grün und gelb
Telefonkonferenz mit einem oder mehreren angemeldeten Gast-Headsets	Blinkt gelb

5 Verwenden des Headset-Systems

Einschalten des Headsets

Wird der Akku des Headsets gerade aufgeladen und ist mit dem Headset verbunden, bleibt das Headset automatisch eingeschaltet. Das Headset besitzt keinen eigenen Ein-/ Ausschalter.

Sprechzeit

Das vollständig aufgeladene Savi 410/420 bietet bis zu 9 Stunden Sprechzeit. Die Sprechzeit ist kürzer, wenn das Gerät im Breitbandmodus betrieben und/oder das Headset durchgängig in großer Entfernung vom Adapter benutzt wird.

Stummschalten des Headsets während eines Anrufs

Drücken Sie kurz auf die Stummschaltungstaste, um die Stummschaltung ein- bzw. auszuschalten. Die Leuchtanzeige am USB-Adapter blinkt rot, wenn das Headset stummgeschaltet ist.

Ist die Stummschaltung aktiv, hören Sie drei hohe Töne. Wird die Stummschaltung deaktiviert, hören Sie drei tiefe Töne.

Nach dem Laden der Plantronics Software können die Stummschaltungstöne folgendermaßen deaktiviert werden: Start > Programme > Plantronics Hub > Einstellungen > Geräteeinstellungen > Klingeltöne und Lautstärke > Lautstärke Stummschaltungserinnerung.

Tätigen, Annehmen und Beenden von Anrufen mit dem Festnetztelefon



* Setzt die Verwendung eines unterstützten Softphones voraus
** Setzt voraus, dass Ihre Standardleitung auf Computer gesetzt ist



Verwenden Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit Kopfhörer/Headsets nicht über längere Zeit mit hoher Lautstärke. Dies kann zu Gehörschäden führen. Stellen Sie den Ton immer auf gemäßigte Lautstärke ein. Informationen zu Headsets und zum Schutz des Gehörs finden Sie unter: plantronics.com/healthandsafety.

Versetzen des Headsets in den Ruhezustand

Wenn Sie beabsichtigen, das Headset für längere Zeit nicht zu benutzen und in die Ladestation zu legen, können Sie es in den Ruhezustand versetzen. Halten Sie die Gesprächstaste am Headset im Bereitschaftsmodus drei Sekunden lang gedrückt, bis es zweimal weiß blinkt. Um das Headset erneut zu aktivieren, drücken Sie noch einmal die Gesprächstaste. Daraufhin blinkt die Anzeige zweimal weiß.

Headset-Töne

Reichweitenwarnung

Wenn Sie beim Telefonieren den Empfangsbereich verlassen, hören Sie drei tiefe Töne. Sobald Sie wieder in Reichweite sind, ertönt ein mittelhoher Ton.

Wird der Empfangsbereich dauerhaft verlassen, werden alle laufenden Gespräche unterbrochen. Sobald Sie sich wieder innerhalb der Reichweite befinden, wird die Verbindung wieder hergestellt. Sollten Sie sich länger als 5 Minuten außerhalb der Reichweite aufhalten, wird das Gespräch automatisch beendet.

Wenn Sie nicht telefonieren, dabei den Empfangsbereich verlassen und die Gesprächstaste drücken, hören Sie einen einzelnen Ton sowie drei tiefe Töne, die anzeigen, dass keine Verbindung hergestellt werden konnte.

Warnung bei niedrigem Akkustand

Ein sich alle 15 Sekunden wiederholender tiefer Ton während eines Telefonats weist auf einen niedrigen Akkustand hin. Laden Sie das Headset umgehend auf.

Wenn das Telefon nicht verwendet wird, signalisieren drei tiefe Töne nach Drücken der Gesprächstaste einen niedrigen Akkustand. Laden Sie das Headset umgehend auf.

Akkustandsanzeige

In der rechten unteren Ecke Ihres Bildschirms wird in der Taskleiste der Akkustand Ihres Headsets durch eines der folgenden Symbole angezeigt:

HINWEIS Für die Anzeige des Akkustands in der Taskleiste muss Plantronics Hub installiert sein. (Siehe nächsten Abschnitt)



Sie erhalten bei einem kritischen Akkustatus Ihres Headsets einen Warnhinweis.

Headset-Leuchtanzeige

Wenn Sie gerade nicht telefonieren, können Sie die Betriebsleuchtanzeige des Headsets ein- bzw. ausschalten, indem Sie die Taste zum Verringern der Lautstärke am Headset drei Sekunden lang drücken.

Anmelden eines Headsets

Das Headset und der USB-Adapter werden mit gegenseitiger Anmeldung geliefert. Wenn Sie jedoch ein neues Headset mit einem bestehenden USB-Adapter verwenden möchten oder die Anmeldung Ihres aktuellen Headsets wiederholen müssen, können die Einheiten folgendermaßen gegenseitig angemeldet werden:

- 1 Überprüfen Sie, ob das Headset aufgeladen ist.
- 2 Drücken Sie zweimal auf die Anmeldetaste am USB-Adapter. Die Leuchtanzeige am USB-Adapter blinkt daraufhin rot und grün.
- 3 Drücken Sie die Taste zum Erhöhen der Lautstärke am Headset drei Sekunden lang, bis die Anzeige grün leuchtet.
- 4 Wenn die Leuchtanzeige am USB-Adapter gr
 ün aufleuchtet, sind Headset und USB-Adapter gegenseitig angemeldet.

Vergewissern Sie sich, dass die Anmeldung erfolgreich war, indem Sie die Gesprächstaste am Headset drücken: Das Headset muss weiß und der USB-Adapter grün leuchten.

HINWEIS Sollte beim Anmeldevorgang eine Zeitüberschreitung auftreten oder die Anmeldung fehlschlagen, leuchtet die Leuchtanzeige des USB-Adapters vier Sekunden lang rot und kehrt danach wieder in den vorherigen Status zurück. Versuchen Sie in diesem Fall die Anmeldung erneut.

Anmeldung beenden

Befindet sich der USB-Adapter im Anmeldemodus und Sie möchten die Suche nach einem Headset beenden, drücken Sie die Taste zur Anmeldung einfach erneut. Die Leuchtanzeige für die Anmeldung leuchtet daraufhin vier Sekunden lang rot und geht danach wieder in den vorherigen Status zurück.

Wiedergabe von anderen PC-Audioquellen

Stellen Sie sicher, dass die gewünschte PC-Audioquelle über das Savi W400 wiedergegeben wird.

- 1 Wählen Sie "Windows" aus und öffnen Sie "Sound".
- 2 Wählen Sie unter "Sound Playback" (Audiowiedergabe) Ihr Savi 400 Gerät aus.
- **3** Rufen Sie die Anwendung der PC-Audioquelle auf und starten Sie die Wiedergabe.

6 Tätigen von Anrufen per Headset über den PC

Softwareinstallation

Es wird dringend empfohlen, die Plantronics-Software zu installieren. Ihr Savi-System funktioniert auch ohne diese Software, jedoch wird dadurch die Systemleistung eingeschränkt.

Installieren Sie die Plantronics Hub-Software, um Anrufe mit kompatiblen Softphones über das Headset anzunehmen und zu beenden. Sie können die Software unter **plantronics.de/ software** herunterladen.

Öffnen Sie nach der Installation das Plantronics Control Panel, indem Sie auf Start > Plantronics > Plantronics Hub klicken.

Plantronics Hub für Windows Software läuft auf den Intel[®] x86und x64-Plattformen (inklusive kompatibler CPUs von anderen Herstellern) mit Windows 8, Windows 7, Vista SP2 und XP SP3 (nur x86) (Basic, Professional und Enterprise Edition).

Tätigen von Anrufen per Headset über den PC

	Mit der Plantronics-Software und einem kompatiblen Softphone	Ohne Plantronics Software
Um einen Anruf zu tätigen	Wählen Sie in einer kompatiblen Softphone-Anwendung die gewünschte Nummer	1. Drücken Sie kurz auf die Gesprächstaste am Headset
		2. Wählen Sie die Nummer mithilfe der Softphone- Anwendung
Um einen Anruf anzunehmen	Drücken Sie kurz auf die Gesprächstaste am Headset	1. Drücken Sie kurz auf die Gesprächstaste am Headset
		2. Nehmen Sie den Anruf mithilfe der Softphone- Anwendung an
Um einen Anruf zu beenden	Drücken Sie kurz auf die Gesprächstaste am Headset	1. Drücken Sie kurz auf die Gesprächstaste am Headset
		2. Beenden Sie den Anruf mithilfe der Softphone-

Softphone-Unterstützung

Die Remote-Rufannahme/-beendigung vom Headset aus ist für alle kompatiblen Softphones verfügbar. Außer bei Skype für Privatkunden muss der Nutzer keine zusätzlichen Schritte ausführen. Eine Liste der kompatiblen Softphones finden Sie unter plantronics.de/software.

Bei der ersten Verwendung von Savi 400 mit Skype für Privatkunden öffnet sich ein Popup zur Überprüfung, ob Sie D100 (Savi 400-Dongle) mit Skype verwenden wollen. Wählen Sie zum Bestätigen "Ok".

Anwendung Automatische Anrufannahme

Die automatische Anrufannahme erspart dem Benutzer eine Tastenbetätigung, um die Funkverbindung zwischen Headset und Adapter herzustellen.

Die automatische Anrufannahme ist am Savi 410/420 standardmäßig DEAKTIVIERT. Ist die automatische Anrufannahme DEAKTIVIERT, müssen Sie die Gesprächstaste am Headset drücken, um eingehende Anrufe entgegenzunehmen. Ist die automatische Anrufannahme AKTIVIERT, wird ein eingehender Anruf entgegengenommen, wenn das Headset von der Ladehalterung genommen wird.

Die Einstellungen können Sie unter: Start > Programme > Plantronics > Plantronics Control Panel > Geräteeinstellungen – USB-Adapter ändern.

Konferenzen mit bis zu drei zusätzlichen Headsets

Während Sie telefonieren, können Sie dem USB-Adapter bis zu drei Gast-Headsets hinzufügen, um Konferenzanrufe zu tätigen. Wenn Sie dem Adapter weitere Headsets hinzufügen, wird die Anzahl der zugeschalteten Headsets in Plantronics Hub in der Registerkarte "Info" unter "Verbindungen" angezeigt

Andere Gesprächsteilnehmer können wie folgt an einer Konferenz teilnehmen:

- 1 Versetzen Sie das Headset des Gasts während eines Gesprächs in den Anmeldemodus.
- 2 Drücken Sie kurz (weniger als eine Sekunde) die Anmeldetaste des USB-Adapters. Die Leuchtanzeige am USB-Adapter blinkt daraufhin gelb und grün.
- 3 Danach leuchtet die Anzeige am USB-Adapter gelb und Sie hören einen Ton im Haupt-Headset, der anzeigt, dass ein Gast an der Konferenz teilnehmen möchte.
- 4 Wenn Sie nun die Gesprächstaste am Haupt-Headset innerhalb der nächsten fünf Sekunden betätigen, tritt der Gast der Konferenz bei.

Wenn Sie die Gesprächstaste nicht innerhalb der nächsten fünf Sekunden betätigen, wird die Anfrage auf einen Beitritt zur Konferenz abgelehnt und der Gast hört einen Fehlerton in seinem Headset.

5 Gäste können Telefonkonferenzen verlassen, indem sie ihre Gesprächstaste drücken.

Sollte dies der Fall sein, hören Sie einen kurzen Ton im Haupt-Headset. Dies geschieht bei jedem einzelnen Austritt aus der Telefonkonferenz.

Konferenzen mit zusätzlichen Headsets und Sicherheitsstufen

Ihr Headsetsystem der Savi 400-Serie (v28 oder höher) entspricht den Enhanced-Security-Empfehlungen des DECT-Forums. Enhanced-Security-Produkte tragen auf der Basisstation das Sicherheitslogo des DECT-Forums.

Sowohl Ihr Headset als auch Ihr USB-Adapter sind mit älteren Headset-Basisstationen und Headsets (d. h. niedriger als v28) kompatibel, die ältere DECT-Versionen unterstützen. Im Folgenden finden Sie hilfreiche Informationen zum gemeinsamen Einsatz von Enhanced-Security- und älteren DECT-Komponenten.

Wenn Ihr Enhanced-Security-Headset oder Ihr USB-Adapter in einer Konferenz zusammen mit älteren Headsets oder Headset-Basisstationen verwendet werden, bedeutet dies, dass das Sicherheitsniveau bei sämtlichen Anrufen auf das der älteren DECT-Version gesetzt wird. Dies liegt daran, dass ältere Systemkomponenten Enhanced Security nicht unterstützen.

Der Anmeldungsprozess für ein Enhanced-Security-Headset bei einem älteren USB-Adapter (oder umgekehrt) vollzieht sich wie oben angegeben.

Bei der Anmeldung eines älteren Headsets an einen Enhanced-Security USB-Adapter:

 Die Anmelde-LED (am USB-Adapter) blinkt 3-mal GRÜN und anschließend 2-mal GELB. Diese Blinkfolge wiederholt sich 2-mal.

Bei der Anmeldung eines Enhanced-Security-Headsets an einen älteren USB-Adapter:

- Das Enhanced-Security-Headset gibt zur Warnung ein akustisches Signal aus.
- Die einfarbige LED auf dem Headset blinkt zuerst 3-mal, dann 2-mal. Diese Blinkfolge wiederholt sich 2-mal

7 Erweiterte Einstellungen

	Plantronics Hub auf Ihrem Computer ermöglicht die bedarfsgerechte Anpassung von Einstellungen sowie die Aktivierung der Statusanzeige für Ihr Plantronics Audiogerät auf dem Desktop. Über die einfach zu bedienende Plantronics Hub-Software kann der Nutzer Geräte- und Softwareeinstellungen ändern sowie Software- und Firmware-Updates installieren.
	Dieser Abschnitt enthält spezifische Informationen zu Produkten der Savi 400-Serie und deckt sämtliche Einstellungen Ihres Savi 400-Headsetsystems ab.
	Für Plantronics Hub steht eine spezielle, umfangreiche Bedienungsanleitung zur Verfügung: www.plantronics.com/de/product/plantronics-hub-desktop.
Installieren von Plantronics Hu	ub
	Um auf den Plantronics Hub zugreifen zu können, besuchen Sie zum Herunterladen der Plantronics-Software plantronics.com/de/category/software und klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche.
Starten des Hub	
	Starten Sie Hub, indem Sie auf Start > Programme > Plantronics > Hub klicken
Plantronics Hub	
	Beim erstmaligen Starten von Plantronics Hub erscheint die Registerkarte "Info". Wenn Sie mindestens ein Plantronics Gerät mithilfe eines USB-Steckers an Ihren Computer angeschlossen haben, erscheint ein Bild Ihres Geräts mit Geräteinformationen. Sie sehen oben in der Anwendung außerdem die Registerkarten "Info", "Updates", "Einstellungen" und "Hilfe", die unten näher erläutert werden.
Registerkarte "Geräte"	
	Um die Einstellungen zu konfigurieren, wählen Sie im Dropdown-Menü "Plantronics D100-M" aus und aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Geräteeinstellungen". Unten aufgeführt finden Sie die Einstellungsoptionen und Standardeinstellungen für USB-Adapter und Headset.
	HINWEIS Einige Einstellungen, die für ein bestimmtes Plantronics-Gerät nicht zutreffen, können ausgegraut sein.
	Registerkarte "Info"
	Informationen über angeschlossene Geräte, Umschalten zwischen Geräten, Festlegen des primären Geräts (Dropdown-Menü, oben links, erscheint, wenn mehrere Geräte angeschlossen sind).
	Registerkarte "Updates"
	Suche nach Geräte-Firmware und Hub-Software-Updates, Informationen zu verfügbaren Updates, Installieren von Updates bei Bedarf
	Registerkarte "Einstellungen" Konfigurieren Sie die verfügbaren Einstellungen für Ihre Geräte und Hub-Software
	Registerkarte "Hilte" Support, Kontakt, Informationen zur Fehlerbehebung und Ressourcen

Hub-Einstellungsoptionen

	Produktmerkmal	Einstellungen	Standard
Allgemein (Software)	Funkverbindung zwischen Headset und PC beibehalten	Nur während eines Anrufs aktiviert / Immer aktiviert	Nur während eines Anrufs aktiviert
	Ausführlichkeit des Software-Protokoll- Levels	Gering/Mittel/Hoch/ Ausführlich	Niedrig
	Erfassung von Kennzahlen zur Optimierung des Hub	Aus/Ein	Ein
Allgemein (Savi 400-Serie)	Automatische Anrufannahme	Aus/Ein	Aus
	Audioerkennung	Aus/Ein	Ein
	Zweiter eingehender Anruf	Kontinuierlich klingeln/Einmal klingeln/Ignorieren	Kontinuierlich klingeln

Verbindung zwischen Headset und PC beibehalten

Diese Funktion sorgt dafür, dass die Audioverbindung zum PC auch nach Gesprächsende aktiviert bleibt. Dadurch ist ein Wiederherstellen der Audioverbindung beim Wechseln zwischen PC-Audioanwendungen nicht mehr nötig.

Ausführlichkeit des Software-Protokoll-Levels

Bestimmen Sie, wie viele Einzelheiten in den Protokolldateien gespeichert werden.

Erfassung von Kennzahlen zur Optimierung des Hub

Die Aktivierung dieser Funktion erlaubt es Plantronics, Daten über die Nutzung von Funktionen zu sammeln. Plantronics wird diese Informationen nur zur Verbesserung der Qualität zukünftiger Software- und Hardware-Produkte verwenden.

Automatische Anrufannahme

Wenn diese Funktion aktiviert ist, nimmt Ihr Headset automatisch einen Anruf entgegen, sobald es aus der Ladestation genommen wird.

Audioerkennung

Die Audioerkennung ist eine spezielle Funktion, die von schnurlosen Plantronics Geräten unterstützt wird. Sobald der USB-Anschluss ein Audiosignal empfängt, wird automatisch eine Funkverbindung zwischen der Basisstation und dem schnurlosen Headset aufgebaut, ohne dass der Nutzer die Gesprächstaste betätigen muss. Wenn die Funktion "Configure Lync Dial Tone" (Freizeichen für Lync konfigurieren) aktiviert ist, wird beim Betätigen der Gesprächstaste ein Freizeichen für Lync ausgegeben – in der Annahme, dass der Nutzer einen Softphone-Anruf tätigen möchte. Der Nutzer drückt die Gesprächstaste jedoch auch, um beispielsweise Musik von einem PC zu hören – dann möchte er kein Freizeichen hören. Wenn die Funktion "Audio Sensing" (Audioerkennung) aktiviert ist, wird in diesem Fall automatisch eine Funkverbindung hergestellt, sobald am USB-Anschluss eine PC-Audioquelle erkannt wird, damit der Nutzer nicht jedes Mal die Gesprächstaste drücken muss.

Zweiter eingehender Anruf

Diese Funktion erlaubt es, das Klingelverhalten für einen zweiten Anruf zu steuern, der während eines Telefongesprächs eingeht. Sie können zwischen den Optionen "Ring Continuously" (Kontinuierlich klingen, bis eine Antwort erfolgt – Standard), "Ring Once" (Einmaliges Klingen und dann Stille, bis eine Antwort erfolgt) und – wenn Sie den Anruf vollständig ignorieren möchten – "Ignore Ring" (Klingeln ignorieren) wählen.

Klingeltöne und Lautstärken

Produktmerkmal	Einstellungen	Standard
Klingelton PC	Ton 1/Ton 2/Ton 3 Standard/Leise/Aus	Ton 3 Standardlautstärke
Lautstärke Stummschaltungserinnerung	Standardlautstärke/Leise Lautstärke/Aus	Aus
Systemton	Standard/Leise/Aus	Standardlautstärke
Bevorzugte Tragevariante für Lautstärkeregelung	Unverändert/Linkes Ohr/ Rechtes Ohr	Unverändert
HINWEIS Nur für Savi 440/445-Modelle		
Klingelton-Platzierung	Headset, Headset/PC	Nur Headset

Klingelton PC

Wählen Sie die Klingeltöne und Lautstärken, die wiedergegeben werden, wenn Ihr PC-Softphone klingelt.

Lautstärke Stummschaltungserinnerung

Regelt die Lautstärke des Signals, welches Sie daran erinnert, dass Ihr Mikrofon stumm geschaltet ist, bzw. dass die Stummschaltung aufgehoben werden muss.

Systemton

Stellt die Lautstärke für die Systemtöne Ihres Computers ein.

Bevorzugte Tragevariante (nur für Savi 440/445)

Die Lautstärkeregelung erfolgt beim Tragen auf dem rechten Ohr durch Anpassung nach oben (lauter) und unten (leiser). Beim Tragen auf dem linken Ohr wird die Lautstärke in entgegengesetzter Richtung geregelt. Diese Einstellung erlaubt es, die Richtung der Lautstärkeregelung für das Tragen auf dem linken Ohr umzukehren.

Klingelton-Platzierung

Diese Funktion bietet Ihnen die Möglichkeit, den PC-Klingelton sowohl über das Headset als auch über den PC-Lautsprecher wiederzugeben.

Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird der PC-Klingelton sowohl über das Headset als auch über den PC-Lautsprecher wiedergegeben.

Wenn diese Funktion deaktiviert ist, wird der PC-Klingelton entweder über das Headset oder über den PC-Lautsprecher wiedergegeben, abhängig von den Audio-Einstellungen des PCs.

Softphones und Media Player

Produktmerkmal	Einstellungen	Standard
Freizeichen	Aus/Ein	Ein
Verhalten des MediaPlayers bei eingehendem Anruf	Pause und Fortsetzen / Keine Pause	Pause und Fortsetzen
Softphones und Media Player	Aktivieren/Deaktivieren	Aktivieren* * bei installierten Softphones und Media Player

Verhalten des MediaPlayers bei eingehendem Anruf

Definiert, welche Aktion Ihr Media Player ausführt, wenn bei Medienwiedergabe ein Anruf eingeht.

Freizeichen

Drücken Sie die Gesprächstaste auf dem Headset, um ein Freizeichen zu hören. Das fragliche Softphone muss die Freizeichen-Funktion unterstützen.

Softphones und Media Player

Definiert, für welche Media Player die Interoperabilität mit dem Hub gewährleistet ist. Avaya one-X Communicator, Avaya one-X Agent, Avaya IP Softphone, Avaya IP Agent, Cisco IP Communicator, Cisco UC Clients (CSF), NEC SP350, Cisco WebEx. Winamp, Windows Media Player, iTunes.

Produktmerkmal	Einstellungen	Standard
Aware for Lync und Skype for Business	Aus/Ein	Aus

Präsenz bei Microsoft Skype for Business/Lync/OC automatisch aktualisieren

Aktualisieren Sie Ihren Präsenzstatus bei Skype for Business/Lync/OC, wenn Sie gerade über Ihr Mobiltelefon, Festnetztelefon oder ein von Plantronics unterstütztes Softphone telefonieren. Für diese Funktion muss ein Plantronics Plugin für Lync installiert sein.

Schnurlose

Anwesenheit

Produktmerkmal	Einstellungen	Standard
Reichweite	Gering/Mittel/Hoch	Hoch
Audio-Bandbreite – PC	Schmalband/Breitband	Schmalband

Reichweite

Durch die Änderung der Reichweite kann die Klangqualität mit dem PC und Festnetztelefon erhöht, die Anzahl möglicher Telefonate erhöht oder die Reichweite der Nutzer eingeschränkt werden. Informationen zur Änderung der Reichweite an der Basisstation finden Sie unter "Reichweite festlegen".

Einstellung	Reichweite
Hoch	bis zu 100 m.
Mittel	bis zu 45 m.
Niedrig	bis zu 15 m.

Audio-Bandbreite – PC

Breitbandaudio liefert eine verbesserte Klarheit in der Gesprächsqualität und einen völlig natürlichen Klang, hat aber einen höheren Stromverbrauch, was zu einer reduzierten Sprechzeit führt.

Professionelles Niveau

Produktmerkmal	Einstellungen	Standard
Akustische Schockreaktionen (G616)	Aus/Ein	Aus
Akustische Schockreaktionen (Plantronics Enhanced)	Aus/Ein	Aus
Begrenzung der täglichen Lärmbelastung	Aus/80 dB/85 dB	Aus

Akustische Schockreaktionen (G616)

Die akustische Begrenzung G616 bietet zusätzlichen Gehörschutz gegen Geräuschspitzen. Wenn die akustische Begrenzung G616 AKTIVIERT ist, bietet das System zusätzlichen Gehörschutz gegen Geräuschspitzen. Die Lautstärke wird entsprechend der Richtlinie G616:2006 des Australian Communications Industry Forum (ACIF, Forum der australischen Telekommunikationsbranche) auf 102 dBA begrenzt. Wenn die akustische Begrenzung G616 auf "Not Selected" (Nicht aktiviert) gesetzt ist, wird die maximale Lautstärke vom Headset auf 118 dBA begrenzt, um Ihr Gehör zu schützen.

Akustische Schockreaktionen (Plantronics Enhanced)

Die von Plantronics optimierte Begrenzung von akustischen Schockreaktionen geht über G616 hinaus und bietet erweiterten Gehörschutz vor plötzlichen lauten Geräuschen. Wenn die Begrenzung von akustischen Schockreaktionen auf "Selected" (Aktiviert) gesetzt ist, werden plötzliche laute Geräusche vom System erkannt und schnell auf eine angenehme Lautstärke verringert. Wenn die Begrenzung von akustischen Schockreaktionen auf "Not Selected" (Nicht aktiviert) gesetzt ist, wird die maximale Lautstärke vom Headset auf 118 dBA begrenzt, um Ihr Gehör zu schützen.

Begrenzung der täglichen Lärmbelastung

Die Begrenzung der täglichen Lärmbelastung bietet verbesserten Gehörschutz hinsichtlich der täglichen Lärmbelastung. Wenn die Audiobegrenzung AKTIVIERT ist, wird die Lautstärke vom System überwacht und auf 80 dBA bzw. 85 dBA begrenzt (je nach Auswahl). Diese Werte entsprechen den aktuellen bzw. zu erwartenden EU-Richtlinien. Wenn die Audiobegrenzung auf "Not Selected" (Nicht aktiviert) gesetzt ist, wird die maximale Lautstärke vom Headset auf 118 dBA begrenzt, um Ihr Gehör zu schützen.

Updates

Klicken Sie in der Registerkarte "Updates" auf "Check for updates" (Nach Aktualisierungen suchen), um zu überprüfen, ob neue Aktualisierungen für Firmware oder Hub Software verfügbar sind.

8. Aktualisieren von Firmware und Software

Sie können die erforderliche Software für Savi W4XX per Fernzugriff aktualisieren, sobald diese Aktualisierungen verfügbar sind. Gelegentlich werden Aktualisierungen der Headset-Firmware und der Plantronics Hub Software verfügbar sein. Wenn eine Aktualisierung verfügbar ist, wird dies in der Registerkarte "Updates" durch eine Ziffer angezeigt. Öffnen Sie zur Anzeige der verfügbaren Aktualisierungen die Registerkarte "Updates". Sobald eine Aktualisierung verfügbar ist, wird diese in einer Liste auf der Seite angezeigt. Klicken Sie bei jeder gewünschten Aktualisierung auf "Update" (Aktualisieren). Damit Ihr Gerät und die Software optimal funktionieren können, empfehlen wir die Installation aller Aktualisierungen.

9 Fehlerbehebung und allgemeine Fragen

Wenn ich in meiner Softphone-	Überprüfen Sie, ob das Headset aufgeladen ist.
Anwendung eine Nummer wähle, passiert nichts.	Stellen Sie sicher, dass das Headset am USB-Adapter angemeldet ist. Siehe Anmelden eines Headsets.
	Überprüfen Sie, ob die Plantronics Software installiert ist. Sie können sie unter plantronics.com/ software herunterladen.
	Vergewissern Sie sich, dass Sie eine kompatible Softphone-Anwendung verwenden. Eine Liste der kompatiblen Softphone-Anwendungen finden Sie unter plantronics.com/software.
	Wenn die Plantronics-Software nicht installiert ist und Sie über kein kompatibles Softphone verfügen, müssen Sie zuerst die Gesprächstaste am Headset drücken und anschließend über die Softphone-Schnittstelle Anrufe tätigen, annehmen oder beenden.
	Vergewissern Sie sich, dass das Headset das Standard-Sound-Gerät darstellt. Die Systemsteuerung für Sound-Geräte wird über das Plantronics Control Panel gestartet. Klicken Sie hierzu auf "Plantronics Control Panel > Einstellungen > Allgemein – Öffnen Sie Systemsteuerung – Audiogeräte".
	Trennen Sie den USB-Adapter und schließen Sie ihn erneut an. Beim Anmelden beim Headset leuchtet es rot;
	nach erfolgter Anmeldung leuchtet es grun. Starten Sie Ihren Computer neu.
Die Sprech- und/oder Hörlautetärke	Stallan Sia dia Härlautstärka das Haadeats mithilfa dar Lautstärkatasta ain
ist zu niedrig oder zu hoch.	Stellen Sie die Hör-/Sprechlautstärke über die Sound-Steuerung/Systemeinstellungen Ihres Computers ein.
	Stellen Sie die Hör-/Sprechlautstärke in der Softphone-Anwendung ein.
Es sind verzerrte Töne oder ein Echo	Verringern Sie die Sprech- und/oder Hörlautstärke am Computer in der Softphone-Anwendung.
im Headset zu hören.	Drehen Sie das Mikrofon zu Ihrem Kinn.
	lst der Empfang weiterhin verzerrt, verringern Sie die Lautstärke am Headset.
Ich höre nichts mehr in meinen PC-	Windows XP-Betriebssystem
Lautsprechern.	 Öffnen Sie die Registerkarte "Stimme" unter "Sounds und Audiogeräte" in der Systemsteuerung Ihres PCs.
	 Passen Sie unter "Stimmwiedergabe" die Standardeinstellungen von Savi Office auf Ihre PC- Lautsprecher an. Klicken Sie auf "OK", um Ihre Änderung zu bestätigen.
	Windows Vista-Betriebssystem
	 Öffnen Sie die Registerkarte "Sound" in der Systemsteuerung Ihres PCs.
	 Passen Sie unter "Wiedergabe" die Standardeinstellungen von "Lautsprecher Savi Office" auf Ihre PC-Lautsprecher an. Klicken Sie auf "OK", um Ihre Änderung zu bestätigen.
	Mac OS X
	• Öffnen Sie das Apple-Menü, wählen Sie "Systemeinstellung" und klicken Sie auf "Sound".
	Klicken Sie auf "Ausgabe" und wählen Sie anschließend "Interner Lautsprecher" oder den gewünschten Lautsprecher.
Die Sprechzeit ist auch nach vollständiger Aufladung des Akkus deutlich kürzer.	Der austauschbare Akku wird schwächer. Kaufen Sie über plantronics.de einen neuen Akku. Verwenden Sie ausschließlich den von Plantronics mitgelieferten Akku-Typ.





C+HC Computer + Headset Company GmbH Die Headset Spezialisten

Borsteler Chaussee 49 | 22453 Hamburg | Tel.: (040) 500 580 20 www.comhead.de

© 2015 Plantronics, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Plantronics, das Logo, Savi und W430 sind Marken oder eingetragene Marken von Plantronics, Inc. Internet Explorer, Microsoft, Windows, Windows Vista und Windows XP sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. DECT SECURITY ist die Marke des DECT-Forums. Die Marke kann nur mit schriftlicher Lizenz des DECT-Forums auf Produkte angewendet werden. Skype ist eine Marke von Skype Limited oder angeschlossenen Unternehmen. Alle anderen Markenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Patente: US 7,633,963; 9,008,319; D505,413; D535,285; D538,785; D602,008; CN ZL200630123313.2; ZL200630123314.7; ZL200830005446.9; EM 000873823; 000543798; TW D117333; D117515; und D127400.



89922-04 09.15

